

Wymiana wkładów

Wkłady przed wymianą należy namoczyć 30 minut w wodzie oraz po umieszczeniu w korpusach przepłukać wolnym przepływem 10 minut najbliższym kranem.

Kolejność montażu, od zasilania wodą wkład piankowy fcps20 – fccst/fe – wkład węglowy fccbl, fcbl

Zapraszamy na www.mojawoda.com

Wymiana wkładów

Wkłady przed wymianą należy namoczyć 30 minut w wodzie oraz po umieszczeniu w korpusach przepłukać wolnym przepływem 10 minut najbliższym kranem.

Kolejność montażu, od zasilania wodą wkład piankowy fcps20 – fccst/fe – wkład węglowy fccbl, fcbl

Zapraszamy na www.mojawoda.com

Wymiana wkładów

Wkłady przed wymianą należy namoczyć 30 minut w wodzie oraz po umieszczeniu w korpusach przepłukać wolnym przepływem 10 minut najbliższym kranem.

Kolejność montażu, od zasilania wodą wkład piankowy fcps20 – fccst/fe – wkład węglowy fccbl, fcbl

Zapraszamy na www.mojawoda.com

Wymiana wkładów

Wkłady przed wymianą należy namoczyć 30 minut w wodzie oraz po umieszczeniu w korpusach przepłukać wolnym przepływem 10 minut najbliższym kranem.

Kolejność montażu, od zasilania wodą wkład piankowy fcps20 – fccst/fe – wkład węglowy fccbl, fcbl

Zapraszamy na www.mojawoda.com

Wymiana wkładów

Wkłady przed wymianą należy namoczyć 30 minut w wodzie oraz po umieszczeniu w korpusach przepłukać wolnym przepływem 10 minut najbliższym kranem.

Kolejność montażu, od zasilania wodą wkład piankowy fcps20 – fccst/fe – wkład węglowy fccbl, fcbl

Zapraszamy na www.mojawoda.co