

Wymiana wkładów FP3/FP3-HJ

Wkłady specjalistyczne (FCCBKDF, FCCST2) przed wymianą należy namoczyć 30minut w wodzie oraz po umieszczeniu w korpusach przepłukać 10 litrami wody. Dopiero po wykonaniu tych czynności można podłączyć wężyk zasilający membranę kapilarną.

W razie pytań proszę dzwonić na tel. 883 020 044
Zapraszamy na www.mojawoda.com