

Instrukcja wykonania serwisu filtra RO. wersje 4/5/6/7/8/9/10

- Pracę rozpoczynamy od zamknięcia zaworu na zbiorniku
- następnie otwieramy kurek wylewki (pozostaje otwarty)
- sprawdzamy wydajność systemu, woda powinna wypływać strugą, jeśli kapie a ciśnienie wejściowe jest powyżej 3 atm, oznacza to zatkana membranę osmotyczną .
- Teraz zakręcamy dopływ wody.
- Po odczekaniu 2-3 minut i postawieniu systemu w jakimś płaskim pojemniku (nadaje się blaszka na ciasto) odkręcamy korpusy pamiętając o właściwym ułożeniu klucza, jeśli korpusy są mocno zakręcone kładziemy go płasko na podłożu (najlepiej na ręczniku)
- Po zluźnieniu korpusów stawiamy system pionowo, resztę odkręcając ręka po kolei
- warto umyć wnętrza korpusów roztworem uzyskanym z rozpuszczenia tabletki preparatu JASOL SOLID, używamy ciepłej wody, i rękawiczek jednorazowych. (można oczywiście z płynem do mycia naczyń)

Niezależnie od kolejności przed wymianą, zalecam montaż wkładów w kolejności wg. przepływu wody – 5 /20mikron, węgiel, 1/5 mikron (w system KF.RO – 5 mikron, węgiel)

- każdy wkład wymieniamy osobno smarując uszczelki wazeliną białą (z apteki),
- Teraz odkręcamy ręką lub kluczem płaskim 15/16, a w systemach na szybko-złącza naciskamy pierścień i wysuwamy wężyk z kolanka w ostatniej obudowie filtrów wstępnych (napis out)
- Po wstępnym dokręceniu korpusów ręką dokręcamy mocniej kluczem (pamiętając o właściwym ułożeniu klucza)
- w kolanko wkładamy wężyk do płukania, kierujemy do wiaderka i lekko odkręcamy dopływ wody (w systemach z nakrętkami należy przełożyć nakrętkę na ten wężyk na czas płukania)
- wkłady wstępne zalewamy powoli co pozwoli na usunięcie powietrza, a w momencie kiedy woda zacznie przepływać zamykamy dopływ (zacznie wychodzić powietrze) po 20 sekundach znów odkręcamy na minutę i ponownie zakręcamy, czynność powtarzamy aż przestanie wychodzić powietrze (zwykle do 20 litrów wody), warto też wężyk wylotowy zatykać palcem na 5 sek. i otwierać na przemian.

- Zakręcamy lub wkładamy w szybko-złącze wężyk do wejścia obudowy membrany.
Wymiana wkładów węglowych liniowych, mineralizatora lub węglowego KFRO

- zamykamy kurek wylewki
- odkręcamy wkład liniowy
- w nowy wkręcamy kolanka (nie za mocno) uszczelniając gwinty taśmą teflonową
- filtr wpinamy w układ zwracając uwagę na kierunek przepływu
- otwieramy kurek na wylewce, a następnie bardzo powoli odkręcamy zawór na zbiorniku.
- Wypływanie czarnej wody jest zjawiskiem normalnym, gdy wypływająca woda jest już klarowna, odkręcamy zawór na zbiorniku całkowicie wypuszczając całość do zlewu.
- po 2 godzinach wypuszczamy całą wodę ze zbiornika do zlewu przez wylewkę (ok 8 minut)
- ponownie po kolejnych 2 godzinach
- dopiero z 3-go zbiornika można pić wodę

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA NAPISZ MAIL biuro@mojawoda.com

zapraszamy do sklepu www.mojawoda.com

