

ZDJĘCIE PRODUKTU



DANE TECHNICZNE

PARAMETR		JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Wymiary	Średnica	mm	20
	Długość	mm	55
Waga netto		g	5
Sposób podłączenia		-	1/4" QC - 1/4" STEM
Sposób użycia		-	Produkt jednorazowy
Zastosowanie			Przeznaczony do dezynfekcji prefiltrów, postfiltrów oraz zbiorników wody RO
Maksymalny przepływ		l/min	3,8
Maksymalna temperatura pracy		°C	38
Maksymalne ciśnienie pracy		bar	6
Certyfikaty		-	PZH, Certyfikat TÜV Rheinland, BPA Free

Instrukcja dezynfekcji zbiornika i wkładów końcowych

1. Odciąć dopływ wody do systemu poprzez zamknięcie zaworu kulowego na przyłączy wody,
2. Otworzyć wylewkę, poczekać kilka minut aż z wylewki przestanie wypływać woda,
3. Zamknąć wylewkę,
4. Włożyć moduł dezynfekujący w złączkę w obudowie membrany, z której wypływa woda RO,
5. Otworzyć dopływ wody do filtra, woda będzie wpływać do zbiornika,
6. Po 15 minutach otworzyć wylewkę, gdy zacznie wypływać woda z wylewki zamknąć wylewkę,
7. Poczekać 15 minut,
8. Następnie otworzyć wylewkę i wylać całą objętość wody ze zbiornika,
9. Zamknąć zawór kulowy na przyłączy wody,
10. Odłączyć moduł dezynfekujący,
11. Zamknąć wylewkę,
12. Otworzyć dopływ wody do filtra,
13. Poczekać 15 minut,
14. Wylać wodę ze zbiornika,
15. Jeśli woda będzie miała zapach, powtórzyć czynności z pkt. 13, 14,
16. Jeżeli przestanie być wyczuwalny zapach chloru woda nadaje się do spożycia.

UWAGA!!!

Moduł dezynfekujący może być instalowany w różnych miejscach w filtrze tj.: przed zbiornikiem, przed wylewką, przed wkładami końcowymi i wstępnymi.

MODUŁ DEZYNFEKUJĄCY FITAQUA

AC-ILW-DZF NN

OSTRZEŻENIA

ZAGROŻENIA		
		Uwaga
Zawiera: sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurynowego		
ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA		
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.	
H319	Działa drażniąco na oczy.	
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.	
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.	
ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI		
P101	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.	
P102	Chronić przed dziećmi.	
P210	Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskierzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.	
P304 + P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.	
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.	
P501	Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.	

Producent:
Amii Sp. z o.o.,
ul.Techniczna 22,
92-518 Łódź,
Polska / Poland,
Tel. 42 648 48 48